

(3) 红色会聚的调整

①在会聚状态下,按“显示”键切换为红、绿二色的测试方格状态。按“画中画”键,使光标切换为红色。

②红色的静会聚调整。按“图像”键,至出现“DCRH”项,按“频道加减”键分别选出粗调会聚的“DCRH”“DCRV”,按“音量加减”键,使红、绿两色的行、场中心重合,且位于屏幕中心。

③调整红色的行倾斜(KRH2);

④调整红色的行线性(KRH1);

⑤调整红色的行幅(KRH3);

⑥调整红色的场梯形失真(KRV1);

⑦调整红色的场倾斜(KRV2);

⑧红色会聚的细调:红色会聚的细调方法与绿色会聚的细调方法一样,只不过将光标应切换为红色,最终目的是将红色测试方格与绿色测试方格调整重合,使屏幕上显示的方格为黄色。

(4) 蓝色会聚的调整

①在会聚状态下,按“显示”键切换为蓝、绿二色的测试方格状态。按“画中画”键,使光标切换为蓝色。

②蓝色的静会聚调整。按“图像”键,至出现“DCRH”项,按“频道加减”键分别选出粗调会聚的“DCBH”“DCBV”,按“音量加减”键,使蓝、绿两色的行、场中心重合,且位于屏幕中心。

③调整蓝色的行倾斜(KBH2);

④调整蓝色的行线性(KBH1);

⑤调整蓝色的行幅(KBH3);

⑥调整蓝色的场梯形失真(KBV1);

⑦调整蓝色的场倾斜(KBV2);

⑧蓝色会聚的细调:蓝色会聚的细调方法与绿色会聚的细调方法一样,只不过将光标应切换为蓝色,最终目的是将蓝色测试方格与绿色测试方格调整重合,使屏幕上显示的方格为青色。

(5) 数据的存储与拷贝

①按“菜单”键,将存储调试好的数据,当屏幕上显示“DATA SAVE OK”时,表明数据已存储。

②按“丽音”键,可将调整好的 PAL、NTSC 制式的会聚数据拷贝到 DVD 的相应模式下(利用拷贝功能可不必对 DVD-PAL、DVD-NTSC 制式进行会聚调整,就能基本保证 DVD 有较好的会聚),当屏幕上显示“DATA SAVE OK”时,表