

视窗（A3 机芯）系列工厂调试说明

4. 寄存器存储数据: (29^井三星管)

MI	项目	中文	范围	预置值	备注	MI	项目	中文	范围	预置值	备注
M0	Test signal	测试及号	0~4	0	0	M3	V. Posi	场中心	0~63	18	27\24
	Sound trap	第二伴音陷波频	0~7	0	0		V. Size	场中心	0~63	48	56\73
	ABL TH	ABL 起控点调整	0~7	4	4		V. Line	场线性	0~31	15	18\16
	ABL	ABL 开关	0~1	0	0		V. SC	场校正	0~31	11	11\8
	TILT	倾斜调整	On/off	Off	OFF		OSD pos	字符中心位置	0~7	1	0\0
	Super RF	超宽屏幕	On/off	Off	OFF		Speed		0~3	0	0\0
	AC off	交流关机	On/off	Off	OFF	M4	V. pos	场中心	-15~+15	0	-0
	CLOCK	时钟	On/off	On	ON		V. size	场幅	0~63	0	0
M1	PAL	彩色制式	On/off	On	ON		V. Line	场线性	-7~+7	0	-0
	N3. 58	彩色制式	On/off	On	ON		V. SC	场 S 校正	0~15	0	0
	N4. 43	彩色制式	On/off	On	ON		H. Phase	行相位行中心	0~31	7	9 改 7
	SECAM	彩色制式	On/off	Off	ON\OFF		H. width	行幅	0~31	0	未用
	6. 5M	伴音制式	On/off	On	ON		EW. corr	枕形调整	0~31	0	未用
	6. 0M	伴音制式	On/off	On	ON		Trap. corr	不规则回边形调整	-15~+15	0	未用
	5. 5M	伴音制式	On/off	Off	ON\OFF		EW. correr	边角调整	0~31	0	未用
	4. 5M	伴音制式	On/off	Off	ON\OFF		Program	频道数			30\42
	SIF Pri	第二伴音优先制式		D/K	D\K						
						M5	CL	彩色中心	0~63	32	32
M2	IF	中频		38Mhz	38mhz		BT	亮度	0~63	48	48
	AV2	AV ₂ 开关	On/off	On	ON		CT	对比度	0~63	48	48
	S-video	S 端子开关	On/off	On	ON		SC	副彩色			未用
	Language	语言菜单选择	On/off	On	ON		RB	红枪截止调整	0~255	40	40
	Woofer	重低音开关	On/off	On	ON		GB	绿色截止调整	0~255	40	40\90
	SRS mode	SRS 模式	On/off	Off	OFF		BB	蓝色截止调整	0~255	40	40\52
	Band mode	频段模式	0/1	1	5V 高频头		RD	红枪驱动调整	0~127	80	70
	Pow on mode	开机电源状态	0/1	0	0		GD	绿色驱动调整	0~127	15	6
	OSD CONT	字符对比度	0~127	60	58\60		BD	蓝枪驱动调整	0~127	80	70
							SB	副亮度调整	0~127	90	30\30

视窗（A3 机芯）系列工厂调试说明

4. 寄存器存储数据：（29 ^井 三星管）											
MI	项目	中文	范围	预置值	备注	MI	项目	中文	范围	预置值	备注
M6	RFAGC	高放 AGC 调整	0~63	20	20		R/B Angle	R/B 角度调整	0~15	7	7
							SECAMB-Y	SECAM 用	0~15	7	7
M7	HBL left	行消隐左	0~7	4	7		SECAMR-Y	SECAM 用	0~15	7	7
	H BL right	行消隐右	0~7	4	4						
	FBTFLKSW	行逆程开关	0~1	1	0	M9	FM Gain	调频伴音增益	0~1	0	0
	V COMP	场补偿	0~7	7	7		FM Level	调频伴音电平	0~31	31	16
	H Freq	行频	0~63	24	17/24		Video Level	视频电平	0~7	7	7
							Sub Cont	副对比度	0~127	127	127
M8	RG Gamma	RG 伽玛校正	On/off	On	ON		Sub color	副色度	0~127	127	127
	B Gamma	B 伽玛校正	0~2	Off	OFF		Sub sharp	副清晰度	0~63	63	63
	R/B Balance	R/B 平衡	0~15	7	7		Sub TINT	副色调	0~63	31	31

*1、以上 ROM 存储数据适用于 29 寸三星管，当显像管变化时，预置参数需重新设置。

*2、ROM 存储数据还可以存储 TUNER 频道、各模拟量。

*3、进出菜单方法：

进入—按遥控器“返回键”【call】，并保持 4 秒钟，后立刻按【MENU】键，屏幕上出现 TEST。（或短路主板 TESTIN），即可进入工厂调试模式。

退出—按【STANDBY】键，TV 进入待机状态，再按【STANDBY】键，TV 工作，此时可以退出菜单。

*4、总线开放条件：

N801/32 红脚 STOP IN 为高点平。

即 5V 电源通过 100 Ω 电阻加到 XS891PIN2。

以上为节能电视（AB 机芯）的调试说明。

高路华技术科：黄勇整理