

TC 机芯功能设定表

VM0, 初始值为 0E (00001110)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
强制识别	晶体识别	自动亮度限制起控点		自动亮度限制增益		白电平抑制	彩色制式识别灵敏度
0:正常	0: 自动	初始值为: 00		初始值为: 11		0: 开	0: 正常
1:强制识别某种制式不消色	1:4.43MHz					1: 关	1: 低模式
VM1, 初始值为 00 (00000000)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
未用	N 制梳状滤波器	转台时黑屏时间					消隐
	0: 开	数据较大时间较长					0: 开
	1: 关						1: 关
VM2, 初始值为 34 (00110100)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
未用		设定出厂时功能制式		强调手动中周调整	请强制.为 1	SECAM 制调整	中周调整
		00: 未用; 01: I 制 10: BG 制; 11: DK 制		0:跟随 VM ₂ bit0		0: 正常	0: 自动
				1: 手动		1: SECAM 调整	1: 手动
MODE0, 初始值为 02 (00000010)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1 不着	bit0
彩色制式选择		TC90A49P (Y/C 分离)	视音频输入状态选择	MSP34CHG (NICAM 丽音)	SAA5700 (图文电视)	TA8776 (音调)	TA1219 (AV 电子开关)
0: 平常		0: 未使用	0: TV/AV1/AV2	0: 未使用	0: 未使用	0: 未使用	0: 未使用
1: PAL-M/N 使用		1: 使用	1: TV/AV 或 TV/AV1/AV2/AV3	1: 使用	1: 使用	1: 使用	1: 使用
MODE1, 初始值为 A5 (10100101)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
频道数	开机状态	重低音选择	语言选择	时钟显示	童锁功能	搜台方式	问候语选择
0:100 个频道	0:开机为开机状态	0:未使用	0:中/英文	0:使用	0:未使用	0: 半自动搜台方式	0: 无问候语
1:218 个频道	1:开机为待机状态	1:使用	1:单英文	1:未使用	1:使用	1: 手动搜台方式	1: 有问候语 (您好/再见)
MODE2, 初始值为 04 (00000100)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
同步信号强弱选择	同步脉宽选择			M	DK	I	B/G
0: 标准信号	可选范围 000-111			0: 未使用	0: 未使用	0: 未使用	0: 未使用
1: 弱信号				1:使用	1:使用	1:使用	1:使用
OPT, 初始值为 E7 (11100111)							
bit7	bit6	bit5	Bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
拉幕式关机	拉幕式开机	速度调制	无信号时 VT 电压自动调整	伴音增益开关	换频道黑屏	无信号蓝背景关时	无信号蓝屏关时
0: 无拉幕式关机	0: 无拉幕式开机	0: 无速度调制	0: 使用	0: 关	0: 关	0:自动外部静音	0:自动静音
1: 有拉幕式关机	1: 有拉幕式开机	0: 有速度调制	1: 不使用	1: 开	1: 开	1:不外部静音	1: 不静音