

附：三洋机心总线调整数据一览表

海尔 LC8633XX 系列彩电 I²C 总线调试方法

在海尔彩电产品中有一部分机型微处理器是采用了日本三洋公司生产的 LC8633XX 系列，采用 I²C 总线控制技术，电视机可以根据需要进入调整状态，并进行数据更改，具体机型因采用微处理器不同，维修模式进入方法及调试项目也会有一定差异，详细说明如下：

维修模式总线进入方法

- I 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键，进入工厂维修模式。
- I HS-3709 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键，即进入工厂维修模式。

调试方法

- I 按睡眠定时键，更换主菜单。
- I 按频道增减键“P+”或“P-”键选择调整项目，选中项目的字符由绿色变为红色。
- I 按音量增减键“VOL+”或“VOL-”键，调整选中的项目的数据
- I 按菜单“MENU”键退出工厂维修模式。

机型	HT-2199D	HS-2160	HS-2596	HS-3709
项目				
MENU1				
V. SIZE	55	58	107	101
V. POS	33	21	22	21
V. LINE	15	13	18	16
V. SC	4	3	2	3
H. PHASE	8	11	10	8
H. BLK	6	3	4	6
PATTERN	0	0	0	0
OSD-HPOS	16	28	22	26
MENU2				
V. KLL	0	0	0	0
R. B	175	151	50	35
G. B	177	188	107	107
B. B	145	138	50	110
R. D	109	106	90	60
G. D	15	15	15	15
B. D	123	84	68	90
MENU3				
RF AGC	10	4	6	5
V. SYS. SW	0	0	0	0
SND. TRAP	4	4	0	0
VIDEO.LVL	7	7	7	7
FM.LEVEL	29	31	31	18
R. B-BAL	8	8	5	14
DIG. OSD	0	0	0	1
OSD. CONT	70	65	75	
MENU4				
SUB. BRI	50	60	40	60
SUB. CONT	25	26	31	31
SUB. SHP	25	25	15	0
SUB. COL	30	32	32	64
SCM B-Y CD	0	0	0	
SCM R-Y CM	0	0	0	
OPTION1				
AV-CH. OPT	4	0	4	0
C.SYS. SEL	1	1	1	0
HIGH. GAIN	1	1	0	0
B.STR.OPT	1	1	1	0
LOGO OPT	1	1	1	1
E. OSD ONLY	0	0	0	0
AV STEREO	1	1	1	
BASS EFF	0	0	0	
OPTION2				
16: 9 OPT	1	1	0	
AUDIO OPT	0	0	0	
POWER OPT	1	1	1	
MOV SCREEN	1	1	1	