

名称	调试项目	调整范围	预置值		说明
MO			PAL	NTSC	
TEST_SW	测试信号 (方格) 开关	0~2	0		0: OFF 1: 十字信号 2: 方格
V.SLOPE	场线性调整	0~63/-31~+32	32	0	需要先调PAL制数据, 再调NTSC数据
V.POSI	场中心调整	0~63/-31~+32	32	0	需要先调PAL制数据, 再调NTSC数据
V.SIZE	场幅调整	0~63/-31~+32	10	6	需要先调PAL制数据, 再调NTSC数据
V.SC	场S形校正	0~63/-31~+32	25	0	需要先调PAL制数据, 再调NTSC数据
H.PHASE	行中心调整	0~63/-31~+32	31	8	需要先调PAL制数据, 再调NTSC数据
H.BLK_SW	行消隐开关	ON/OFF	ON		
H.BLK.L	左边行消隐调整	0~15	0		H.BLK.SW为ON时有效
H.BLK.R	右边行消隐调整	0~15	0		H.BLK.SW为ON时有效
PROG	节目号选择	0~199			
M1			TV	DVD	
CL	阴极电平设定	0~15	13		0: -3dB 7: NORMAL 15: +3dB
BLOC	暗电平偏移设定	0~15	6		0: -300mv 8: no offset 15: +300mv
R.BIA	红截止调整	0~63	32		
G.BIA	绿截止调整	0~63	32	-6	第二个数据在信号为DVD时出现, 为DVD信号的绿截止
B.BIA	蓝截止调整	0~63	32		
R.DRV	红激励调整	0~63	26		
G.DRV	绿激励调整	0~63	26		
B.DRV	蓝激励调整	0~63	30		
SUB_BRT	副亮度调整	0~63	35		
VSD	场扫描停止				选中该项目, 再按V+即可进入水平亮线
TEST.S	测试信号选择	0~5	0		0: 外接信号 1: 暗场 2: 白场 3: 红场 4: 绿场 5: 蓝场
			PAL	NTSC	
M2					
RF_AGC	RF AGC调整	0~63	30		
OSD.V.POS	OSD垂直位置调整	0~63/0~63	13	16	需要先调PAL制数据, 再调NTSC数据
OSD.H.POS	OSD水平位置调整	0~63/0~63	17		
CURT.POS	拉幕起始位置选择	0~2	0		
OSD_BRT	OSD 亮度调整	0~15	15		
SHIPPING	出厂状态初始化				选中该项目, 按V+键进行初始化
SETUP_SELECT	工厂调试项目选择	0/1	0		选中该项目, 按V+键, 再按MUTE键可进入M3-M9
M3					
SUB_CONT	副对比度设置	0~63	63		
SUB_COLOR	副色度设置	0~63	63		
SUB_SHARP	副锐度设置	0~63	63		
SUB_TINT	副色调整	0~63	31		
COF	截止电压的调节范围选择	0/1	1		0: 正常范围 (+/-270mV) 1: 增加到 +/-450mV
CHINESE	中文OSD选择	ON/OFF	ON		
THAI	泰文OSD选择	ON/OFF	OFF		
VIETNAM	越南文OSD选择	ON/OFF	OFF		
INDONESIAN	印尼文OSD选择	ON/OFF	OFF		
FRENCH	法文OSD选择	ON/OFF	OFF		
TURKISH	土耳其文OSD选择	ON/OFF	OFF		
PORTUGUESE	葡萄牙文OSD选择	ON/OFF	OFF		
RUSSIAN	俄文OSD选择	ON/OFF	OFF		
FARSI	波斯文OSD选择	ON/OFF	OFF		
ARABIC	阿拉伯文OSD选择	ON/OFF	OFF		
KENYA	肯尼亚文OSD选择	ON/OFF	OFF		
M4					
VAI	I制信号输出幅度校正	0~1	1		0: 不校正 1: 增加12%
CBS	ABL控制方式	0~1	1		0: 先控对比度, 再控亮度 1: 对比度和亮度同时
RPA	信号预冲, 过冲比率调整	0~3	2		0 1:1 1 1.5:1 2 2:1
RPO	信号正负峰值比率调整	0~3	2		0 1:1 1 1.1:3 2 1:1.7 3 1:0.7
TC12X	CVBS/Y信号的同步钳位电流	0~1	0		0: 80UA 1: 160UA
BKS	黑电平延伸	ON/OFF	ON		
BSD	黑电平延伸深度	0~1	0		0: 15 IRE 1: 30 IRE
AAS	Black area to switch off the black stretch	0~3	0		0: 12% back ground 1: 20% 2: 6% 3: 8%
PWL	峰白切割	ON/OFF	OFF		
SOC	Soft clipping 与峰白切割电平的电压差	0~3	0		0: 0% above PWL level 1: 5% 2: 10% 3: OFF
PWLDAC	峰白切割起控后视频信号的幅度	0~15	2		0: 0.4VBL-WH 15: 0.6VBL-WH
CHSE	色度识别灵敏度	0~3	2		0: -34dB 1: -37dB 2: -41dB 3: -46B
S.IDENT	S-VIDEO优先识别开关	ON/OFF	OFF		该选项在M9中S-VHS=ON, UHF BAND=0时出现
M5					
IF	图象中频选择	38M/38.9M/45.75M	38M		
QIF	中频补偿	0~15	8		0: 负向校正 8: 不校正 15: 正向校正
FFI	IF PLL快速滤波	0~1	0		0: 正常时间 1: 增加
AGCS	AGC SPEED	0~3	1		0: 0.7X 1: NORMAL 2: 3X 3: 6X
DCX0	晶体负载电容补偿	0~3	2		
FSL	场同步的强制切割电平	0~1	0		0: dependent on noise detector 1: fixed slicing level of 60%
SSL	行同步分离的切割电平	0~1	0		0: 50% 1: 30%
GD	群延时补偿	0~1	0		0: OFF 1: ON
AKB	自动暗电平检测	ON/OFF	OFF		
ON_V.A	开机时场幅增大	0~15	0		AKB ON时有效
DFL	保护之后的系统重新启动方式	0~1	0		0: 软启动 1: 正常启动

XDT	X-ray 保护	0-1	0	0:待机保护 1: 不待机
FBC	Fixed beam current switch off	0-1	0	0: RGB消隐 1:固定束电流下关机
IFS.RED	IF灵敏度	0-1	1	0:normal 1: reduced
PWM.VOL	PWM音量控制	ON/OFF	OFF	
MUTE MODE	换台时的MUTE控制方式	0/1	0	0: 换台时MUTE脚电平有变化 1: 无变化
M6				
CLF	内部钳位电路速度选择	0-1	0	0:慢钳位 1:6倍加快
BPB	MONO模式下伴音带通滤波器设置	0-1	0	0:有带通 1:带通Bypassed
BPB2	第二级伴音带通滤波器设置	0-1	1	0:有带通 1:带通Bypassed
FMWS	FM解调带宽设置	0-3	2	0: 100KHZ 1:225KHZ 2:450KHZ 3:900KHZ
AGN	FM解调增益	0-1	1	0:NORMAL 1:+6dB
AGNE	FM解调延伸增益	0-3	1	0:NORMAL 1:+3.8dB 2:-6dB 3:-3dB
AVL	自动音量限制	ON/OFF	OFF	
DSGLS	LOUDSPEAKER OUTPUT的外部增益选择	0-1	0	0:0dB 1:+6dB
V.P1	伴音曲线设置1(音量显示为1时的实际音量)	0-100	10	
V.P25	伴音曲线设置2(音量显示为25时的实际音量)	0-100	45	
V.P50	伴音曲线设置3(音量显示为50时的实际音量)	0-100	70	
V.P75	伴音曲线设置4(音量显示为75时的实际音量)	0-100	85	
V.MAX	最大音量设置	0-63	63	
ON_DL	交流开机延时	3-16	3	
OFF_DL	待机延时选择	0-7	1	采用泄放式消亮电路时,推荐设为1
ONOFF_MODE	开关机时是否做亮度渐变处理	0-1	0	设为1时,拉幕功能无效
BGDM	BANDGAP 模式	0-1	0	
M7				
MAT	彩色解码矩阵选择	N-JPN/PAL;N-USA/PAL;PAL MAT;N-JPN MAT;N-USA MAT	N-JPN/PAL	
ACL	自动色度限制	0-1	0	0:OFF 1:ON
CB	色度带通滤波器的中心频率	0-1	0	0:fsc 1: 1.1*fsc
BPS	色度基带延迟线	0-1	0	0:有延时 1:Bypassed
FCO	强制彩色打开	0-1	0	0:OFF 1:ON
Y.P	PAL信号的亮度延时调整	0-15	8	四位寄存器:YD3 YD2 YD1 YD0, 延时时间:YD3*160ns+YD2*160ns+YD1*80ns+YD0*40ns
Y.N	NTSC信号的亮度延时调整	0-15	8	
Y.AV	AV信号的亮度延时调整	0-15	8	
Y.SVHS	S-VHS信号的亮度延时调整	0-15	8	
PF.P	PAL信号PEAKING的中心频率和延时调整	0-3	0	0: 2.7MHZ 190ns 1: 3.1MHZ 160ns 2: 3.5MHZ 143ns 3: 4.0MHZ 125ns
PF.N	NTSC信号PEAKING的中心频率和延时调整	0-3	0	
PF.AV	AV信号PEAKING的中心频率和延时调整	0-3	0	
RGB HSH	RGB/YUV信号的行中心调整	0-63	8	
C.PH1.1	拉幕时的PHI1锁相环时间常数选	0-1	0	0:慢 1: NORMAL
M8				
S.BRT	标准模式的亮度设定	0-100	75	
S.CONT	标准模式的对比度设定	0-100	75	
S.COLOR	标准模式的色饱和度设定	0-100	50	
S.SHARP	标准模式的锐度设定	0-100	50	
D.BRT	动态模式的亮度设定	0-100	75	
D.CONT	动态模式的对比度设定	0-100	100	
D.COLOR	动态模式的色饱和度设定	0-100	60	
D.SHARP	动态模式的锐度设定	0-100	50	
M.BRT	柔和模式的亮度设定	0-100	50	
M.CONT	柔和模式的对比度设定	0-100	50	
M.COLOR	柔和模式的色饱和度设定	0-100	50	
M.SHARP	柔和模式的锐度设定	0-100	50	
W.BRT	白平衡调整模式的亮度设定	0-100	50	
W.CONT	白平衡调整模式的对比度设定	0-100	75	
W.COLOR	白平衡调整模式的色饱和度设定	0-100	0	
SC.BRT	水平亮线时的亮度设定	0-100	50	
COOL	冷色温设置	0-63	8	
WARM	暖色温设置	0-63	8	
M9				
AV2	AV2开关	ON/OFF	ON	
S-VIDEO	S-VHS开关	ON/OFF	OFF	
DVD	DVD开关	ON/OFF	OFF	
AUTO_SND	伴音制式自动识别	ON/OFF	ON	此项设为OFF时,自动搜索以当前台的伴音制式为准
BG	伴音BG制式开关	ON/OFF	ON	
I	伴音I制式开关	ON/OFF	ON	
M	伴音M制式开关	ON/OFF	ON	
DK	伴音DK制式开关	ON/OFF	ON	
SIF PRI	伴音制式优先设置	DK/M/BG/I	DK	设置自动搜索时优先识别的伴音制式以及shipping后的伴音制式

POWER RESET	交流开机状态选择	0~3	1	0:开机在TV状态且记忆关机前的状态(是否待机) 1:完全记忆关机前的状态 2:开机在TV状态 3: 开机时处于待机状态
BALANCE	伴音平衡控制开关	ON/OFF	OFF	BALANCE设为OFF时,主芯片工作于MONO模式,,58脚做 AUDIO MONITOR OUT,BALANCE设为ON时,主芯片工作 于AV STEREO模式,7脚FM解调输出设置为跟随TV伴音 输出,通过4052切换后做MONITOR OUT
HALFTONE	OSD半透明选择	ON/OFF	OFF	HALFTONE为ON,MENU BG为ON时,OSD为半透明 MENU BG为OFF时,OSD为全透明 HALFTONE为 OFF,MENU BG为ON时,OSD为不透明
MENU BG	OSD背景	ON/OFF	OFF	
IR OPT	遥控码选择	SANYO/NEC	SANYO	
KEY OPT	按键选择	SANYO/MEK	SANYO	
CURTAIN	开关机拉幕模式	0~2	2	0:不拉幕 1:上下拉幕 2:左右拉幕
LOGO	开机LOGO	ON/OFF	ON	
TILT	地磁校正开关	ON/OFF	ON	
B.BACK	蓝背景开关	ON/OFF	ON	
ASM OPT	自动搜台模式	0~1	1	0:自动搜索记忆从当前节目号开始 1:自动搜索记忆从节目号0开始
UHF BAND	UHF 波段控制	0~1	0	0:无 1:有,适用于带三波段开关的高频头
VH	FS TUNER VH段起始频率设定			该选项在使用FS TUNER时出现,需根据使用的TUNER 规格设定
UHF	FS TUNER UHF段起始频率设定			该选项在使用FS TUNER时出现,需根据使用的TUNER 规格设定
V.MUTE P.OFF	关机时是否VIDEO MUTE	ON/1~7	ON	设为1~7时关机无拉幕